








LINATE - LI08 - KOMODA 3D1W



120 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**




tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LINATE - LI08 - KOMODA 3D1W



	Kod	Wymiar	Szt.
①	LI08-01	1304x400x18	1
②	LI08-02	734x381x18	1
③	LI08-03	1304x400x18	1
④	LI08-04	951x401x18	1
⑤	LI08-05	437x375x18	1
⑥	LI08-06	455x370x6	1
⑦	LI08-07	914x381x18	1
⑧	LI08-08	913x390x18	1
⑨	LI08-09	914x400x18	1
⑩	LI08-10	313x90x18	2
⑪	LI08-11	934x90x18	2
⑫	LI08-12	914x78x18	1
⑬	LI08-13	761x471x16	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑭	LI08-14	610x395x4	1
⑮	LI08-15	761x471x16	1
⑯	LI08-16	610x471x16	1
⑰	LI08-17	610x471x16	1
⑱	LI08-18	759x483x3	1
⑲	LI08-19	759x465x3	1
⑳	LI08-20	560x946x3	1





UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LINATE - LI08 - KOMODA 3D1W

(a1)  ø 8x30 x30	(b6)  x8	(d1)  x8	(d2)  x4
(e1)  x16	(e4)  ø 20 x6	(f1)  x16	(g1)  ø 7x50 x2
(le)  x1	(le1)  x1	(m)  x1	(n1)  ø 3,5x16 x22
(n2)  ø 3x20 x10	(n4)  x80	(o4)  x6	(o8)  x8
(r1)  x10	(s3)  x1		















1












Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków







2





Rozłącz zawias z przewodnikiem.




3




4





5





6





7







8





9




10



11



12





13



UWAGA !!!



A=B










Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.

Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.





14









15




Uwaga szkło !
Ostrożnie przykręcaj
wkręt.



16



17



Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

