







LIVON - LV-01 KOMODA 1D1S



80 min.




**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**




tel. 41 331 63 40,
fax. 41 331 64 11
e-mail: biuro@k-f-m.pl
<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LIVON - LV-01 KOMODA 1D1S



	Kod	Wymiar	Szt.
①	LV01-01	348x380x18	1
②	LV01-02	348x360x18	1
③	LV01-03	348x380x18	1
④	LV01-04	1001x380x18	1
⑤	LV01-05	578x359x18	1
⑥	LV01-06	1001x400x18	1
⑦	LV01-07	363x396x18	1
⑧	LV01-08	596x180x18	1
⑨	LV01-09	350x120x18	2
⑩	LV01-10	517x120x18	1
⑪	LV01-11	517x120x18	1
⑫	LV01-12	348x551x3	1
⑬	LV01-13	365x981x3	1







UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LIVON - LV-01 KOMODA 1D1S

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x24	(b1)  x2	(b5)  x2	(e1)  x6
(e4)  $\varnothing 20$ x6	(e5)  $\varnothing 13$ x2	(f1)  x6	(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x10
(h1)  x2	(k4)  $\varnothing 4 \times 25$ x2	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x16
(n4)  x18	(n6)  $\varnothing 4 \times 35$ x18	(o7)  x4	(o3)  x2
(o8)  950mm x2	(o9)  348mm x2		
(p1)  L-350 x1	(r8)  x10		





















1





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków




2




3





4





5



6



7





8



UWAGA !!!


A=B




Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.




Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.




9





10





11





12



13









14




15



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.



16






17





Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.

$$A=B$$



18




19





Uwaga

Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.



±2mm





±2mm





20



21



22



Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

