








SNOW - SW04 - KOMODA 2D1W



90 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**




tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11

e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

SNOW - SW04 - KOMODA 2D1W



	Kod	Wymiar	Szt.
①	SW04-01	990x400x18	1
②	SW04-02	990x380x18	1
③	SW04-03	990x400x18	1
④	SW04-04	1348x401x18	1
⑤	SW04-05	855x380x18	2
⑥	SW04-06	434x365x6	1
⑦	SW04-07	435x380x18	1
⑧	SW04-08	1348x401x18	1
⑨	SW04-09	184x433x16	1
⑩	SW04-10	783x433x16	1
⑪	SW04-11	430x140x18	1
⑫	SW04-12	184x433x16	1
⑬	SW04-13	414x140x18	1

	Kod	Wymiar	Szt.
⑭	SW04-14	783x433x16	1
⑮	SW04-15	184x433x16	1
⑯	SW04-16	550x430x4	1
⑰	SW04-17	350x433x16	1
⑱	SW04-18	1022x1342x3	1
⑲	SW04-19	1022x462x3	1





UWAGA


Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

SNOW - SW04 - KOMODA 2D1W

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x10	(a5)  $\varnothing 8 \times 18$ x8	(b6)  x3	(b7)  x6
(d1)  x12	(d2)  x4	(e1)  x6	(e4)  $\varnothing 20$ x6
(e5)  $\varnothing 13$ x12	(f1)  x6	(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x6	(le)  x1
(le1)  x1	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x36	(n2)  $\varnothing 3 \times 20$ x12
(n4)  x70	(n8)  $\varnothing 4 \times 25$ x12	(n10)  $\varnothing 4 \times 16$ x4	(o2)  x4
(o7)  x6	(r1)  x12		
















1




Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków




Rozłącz zawias z przewodnikiem.




2




3





4




5



6





7



UWAGA !!!







A=B




Uwaga !!!

Przed zamocowaniem ściany tylnej należy zmierzyć przekątne szafki. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szafki, tam gdzie wymiar był większy.


Nieprawidłowe ustawienie przekątnych przed montażem ściany tylnej uniemożliwi prawidłowe późniejsze wyregulowanie frontów.



9






10








Uwaga


Usuń folię ochronną,
znajdującą
się na elementach 9,10.




11



12







13








Uwaga

Usuń folię ochronną,
znajdującą
się na elementach 12,14.



14



15






Uwaga szkło !

Ostrożnie przykręcaj wkręt.






Uwaga








Usuń folię ochronną, znajdującą się na elementach 15,17.







16



17



18



Uwaga !!!
Wykonaj końcową regulację frontów.

