























INSTRUKCJA MONTAŻU - TERESA SZAFKA RTV

15




Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.


NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

								
20	20	20	24	2	2	1	2	2
				3x16 	4x40 			
6	1	20	4	4	4	4	6	1

1



2



3

