








LINATE - LI15 - ŁAWA 1S



40 min.



**KIELECKA
FABRYKA
MEBLI**




tel. 41 331 63 40,

fax. 41 331 64 11


e-mail: biuro@k-f-m.pl

<http://www.kieleckafabrykamebli.pl/>

LINATE - LI15 - ŁAWA 1S



	Kod	Wymiar	Szt.
①	LI15-01	482x560x18	1
②	LI15-02	482x560x18	1
③	LI15-03	1000x600x18	1
④	LI15-04	864x300x18	1
⑤	LI15-05	864x120x18	1
⑥	LI15-06	900x200x16	2
⑦	LI15-07	860x120x18	1
⑧	LI15-08	500x80x18	1
⑨	LI15-09	500x80x18	1
⑩	LI15-10	803x80x18	1
⑪	LI15-11	516x837x3	1




UWAGA



Instrukcja montażu nie jest dokumentacją techniczną, producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.





Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość paczek pod względem ilości i jakości z instrukcją montażu.

NIE WOLNO montować uszkodzonych elementów mebli, ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem w przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.

LINATE - LI15 - ŁAWA 1S

(a1)  $\varnothing 8 \times 30$ x22	(e1)  x12	(f1)  x12	(g1)  $\varnothing 7 \times 50$ x4
(k4)  $\varnothing 4 \times 25$ x4	(m)  x1	(n1)  $\varnothing 3,5 \times 16$ x12	(n4)  x20
(o3)  x4	(o9)  x4	(p4)  L-500 x1	


















1





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowy otwór podczas wbijania kołków




2





3





4





5





6






7





Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe zamocowanie regulatora frontu.




8



9



10






11




Uwaga !!!

Przed zamocowaniem dna szuflady należy zmierzyć przekątne szuflady. Jeżeli wymiary są jednakowe to możemy przystąpić do zamocowania jej, jeżeli nie to musimy do tego doprowadzić ściskając przeciwległe rogi szuflady, tam gdzie wymiar był większy.


A=B



12




13





Uwaga

Usuń folię ochronną, znajdującą się na elemencie 6.



Uwaga

Przed całkowitym dokręceniem frontu możliwa jest jego regulacja.




14



Uwaga

Usuń folię ochronną, znajdującą się na elemencie 6.



15

